



## JA-112J Pulsante di emergenza o di controllo su BUS, installazione a parete

La funzione principale di questo pulsante su BUS JA-112J da installare a parete è l'attivazione di un allarme di emergenza o al controllo di un'uscita PG.

O Declaration of conformity - JA-112J (PDF 316,05 kB)







## Descrizione

È dotato di due pulsanti e di un LED che può segnalare la pressione del pulsante al momento dell'attivazione, o l'attivazione / disattivazione dell'uscita PG (si accende la spia rossa/verde). Il dispositivo può essere dotato, come funzione optional, dell'attivazione posticipata dell'allarme di emergenza/panico. In tal caso l'attivazione può essere annullata premendo ripetutamente il pulsante di emergenza. Il rinvio dell'allarme di emergenza viene segnalato dal lampeggio della spia rossa. Il pulsante è indirizzabile ed occupa solo una posizione nel sistema.

## Specificazioni

dal bus della centralina 12 V (9-15V)
5 mA
80 x 80 x 29 mm
EN 50131-1, II, da interno
da -10 °C a +40 °C
classe 2 secondo le norme EN 50131-1 e EN 50131-3
EN 50130-4 e EN 55022